


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Система аварийного электропитания для FLUO-SW с
аккумуляторами CAME 818XC-0038
(818XC-0038)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XC-0038

Характеристики товара

Фото 818XC-0038

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Система аварийного электропитания для FLUO-SW с аккумуляторами CAME 818XC-0038

Система аварийного электропитания CAME предназначена для обеспечения подзарядки аккумуляторов в составе оборудования FLUO-SW. Она помогает поддерживать работоспособность автоматики при нестандартных ситуациях, когда важно сохранить электропитание и корректное функционирование систем управления.

Модель рассчитана на подключение к плате управления и работает совместно с системой автоматического управления распашными дверями, где применяется аварийное электропитание. За счет параметров зарядной части контролируется режим заряда, а значения рабочих токов и напряжения задают стабильность процесса подпитки аккумуляторов.

Устройство удобно включать в проект на этапе монтажа автоматики: оно занимает свою роль в цепочке электропитания и ориентировано на работу именно в связке с электронной платой управления. При необходимости обслуживания и эксплуатации важно соблюдать рекомендации по подключению и отключению аккумуляторов при длительном бездействии автоматики.

Функциональные возможности 818XC-0038

- Обеспечивает зарядный режим для аккумуляторов, используемых в системе аварийного питания FLUO-SW.
- Поддерживает режимы работы, согласованные с параметрами максимального зарядного тока.
- Формирует зарядное напряжение для процесса подзарядки аккумуляторов.
- Имеет низкое потребление в режиме ожидания, что уменьшает нагрузку на систему при отсутствии активных сценариев.
- Интегрируется в состав автоматики: подключение выполняется к электронной плате управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. зарядный ток: 200 мА.
- Зарядное напряжение: 15 В.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.5 Вт.

Для корректной эксплуатации система должна быть правильно подключена к электронной плате управления. В штатной логике работы это необходимо, чтобы подзарядка аккумуляторов выполнялась корректно и стабильно.

В составе поставки предусмотрено использование единицы товара «шт», а также кратность упаковки 1. Масса системы составляет 0.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Система аварийного электропитания CAME используется в составе комплектов для автоматизации распашных дверей с применением FLUO-SW и аккумуляторов. Она актуальна для объектов, где требуется сохранить работоспособность автоматики при перебоях питания или в сценариях, когда система аварийного электропитания обеспечивает резерв и подзарядку.

- Применяется в комплектациях автоматики распашных дверей FLUO-SW с аккумуляторами.
- Подключается к плате управления для обеспечения подзарядки аккумуляторов.
- Подходит для эксплуатации при корректном соблюдении правил обслуживания при длительном бездействии автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Для обеспечения подзарядки аккумуляторов система аварийного питания всегда должна быть подключена к плате управления.
- В случае длительного периода бездействия автоматики рекомендуется отсоединять аккумуляторы от электронной платы управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Система аварийного электропитания для FLUO-SW с аккумуляторами CAME 818XC-0038

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.5 кг
Артикул	818XC-0038
Модель	818xc-0038
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт
Зарядное напряжение	15 В
Ограничения	Для подзарядки аккумуляторов система всегда должна быть подключена к плате управления; при длительном бездействии аккумуляторы отсоединяют от электронной платы управления.
Макс. зарядный ток	200 мА
Назначение	Система аварийного электропитания для подзарядки аккумуляторов в составе FLUO-SW
Совместимость	FLUO-SW, автоматика распашных дверей (подключение к плате управления)"


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Система аварийного электропитания для FLUO-SW с аккумуляторами CAME 818XC-0038



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>